Camara IP Inalambrica WI-FI

Guía de instalación rápida

(Navegador IE)

PENTA IP01

Negro ***Blanco***

Paso 1: Instalación de hardware.

1. Instale la antena Wi-Fi.
2. Conecte el adaptador de corriente a la cámara.
3. Conecte el cable de red a la cámara, al otro lado del router / switch.



Paso 2: Instalación de software.

Instale el software de seguimiento.

1. **IP Camera Tool**: Abrir de CD, click "**IPCamSetup.exe**"—"**Next**"—"**Next**"—"**Close**".
2. **ActiveX**: Click en "**Appinstall.exe**"—"**Next**"—"**Install**"—"**Finish**".

Después de esto, el icono "IP Camera Tool"

se mostrara en el escritorio.

Paso 3: Video de demostración en tiempo real.

1. **Iniciar sesión**:
   Doble click en el icono del escritorio "**IP Camera Tool"**, buscar la dirección IP, elegir una de las cámaras, doble click en IE, para ir a la interfaz de inicio de sesión.

   Default username: admin
   Password: no password.



Windows Security
The server 192.168.1.104 at ipcamera_000633489755 requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name
Password
Remember my credentials
OK
Cancel

2. **Elegir el idioma.**
   Inglés, Chino, Español, Coreano, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, etc. Opcional.


Language
English
Languages
ActiveX Mode (For IE Browser)
Sign in
Click here, visit on IE browser
Server Push Mode (For Safari,FireFox, Google Browser)
Sign in
Click here, visit on Safari, Firefox, Google chrome browser via server push mode
VLC mode (for IE, Safari, FireFox, Google, Opera browser)
Sign in
Click here, visit on VLC mode
Sign in mobile phone
Click here, visit on mobile phone
attention:
case sensitive
propose using 1024 * 768 screen resolution

3. **Elegir el modo de trabajo**
   IE browser: elegir modo ActiveX.
   Safari, Firefox, Google chrome browser: Inserción en el modo servidor/VLC
   Mobile phone: Iniciar modo de Teléfono Celular

4. **Inicie sesión.**
   Click en **Sign In,** a continuación, puede conseguir el video en tiempo real.

Q1: No hay problema con la configuración de imágenes de ActiveX para el navegador IE

Si usa el navegador IE, para conectar por primera vez la cámara, tal vez no haya imagen para mostrar, habrá un sistema de ActiveX, por favor, haga click en el símbolo de sistema y seleccione **Run Add-on**, refresque la interfaz de IE, e inicie nuevamente sesión de la cámara, a continuación vera el video.





Si no hay video en vivo después de la ejecución de ActiveX, por favor, trate de habilitar las opciones de ActiveX en la configuración de seguridad de Internet Explorer. Siga los pasos:

1. Cierre el firewall de su ordenador.
2. Cambie la configuración de ActiveX, "**IE**" navegador > "**Tool**" > "**Internet Options**" > "**Security**"> "**Custom Level**" > "**ActiveX control and Plug-ins**", todas las opciones de ActiveX establecidos "**Enable**": Especialmente:

   Activar: Descargar controles ActiveX.

   Activar: Iniciar y generar los controles ActiveX marcados como no seguros.

   Activar: Ejecutar controles ActiveX y plu-ins.





Además: También podrás hacer click en “start” menú->“Internet Explorer”, elegir “Internet attributes “para entrar, o vía “Control Panel” ->“Internet Explorer”, ingrese a la configuración de seguridad.

- Si todavía no tiene una imagen, por favor cierre su anti-virus, y a continuación, intente el paso 1 y 2 de nuevo.

Q2: ¿Como hacer ajustes al wireless?

1. Comprobar si el router es un router wireless.
2. Comprobar si la antena Wi-Fi ha sido instalada.
3. Comprobar si hay encriptación en la WLAN del router, si la hay, mantener la clave.
4. Inicie sesión de la cámara, click “**Network**”>”**Wireless Lan Settings**”>”**Scan**”, por favor escanear dos veces, a continuación encontrara la lista de WLAN, elija la que usted utiliza.
5. Si no hay encriptación, solo hacer click “**Submit**”, si hay encriptación, por favor escriba su clave, y luego hacer click en “**Submit**”.
6. Espere alrededor de 30”, la cámara se reiniciara, a continuación, desenchufe el cable de red.





Q3: Como utilizar DDNS

1. **Iniciar sesión de la cámara**
   Click en "**Network**">"**DDNS Service Settings**".



2. **Elegir DDNS**, hay dos opciones:
   Manufacturer's DDNS: Este dominio esta proporcionado por el fabricante.
   Third Party DDNS: Este dominio esta proporcionado por la tercera parte como Dyndns, Oray, 3322 etc.



Tercera Parte DDNS

Si usted utiliza la tercera parte de DDNS, por favor, elegir que servidor utiliza, tal como "3322.org" o "dyndns.org" de la siguiente manera:





Usted tiene que registrarse, crear un usuario, contraseña, host y luego rellenar el mismo.

Nota: Solo se puede elegir una DDNS, por ejemplo, si utiliza DDNS del fabricante, la

tercera parte no va a funcionar, si utiliza la tercera parte, la DDNS del fabricante no funcionara.

3. **Cambiar el Puerto de la cámara.**
   Por default el Puerto de la cámara es "**80**", por favor, cambiar de "**80**" a cualquier otra que le guste. Por ejemplo: "81", "100", "8091", etc.

   Click en "**OK**", la cámara se reiniciara, espere unos 30" aproximadamente.



Comprobar que "**Subnet Mask**", "**Gateway**", "**DNS Server**" sean las mismas que el router.

4. **Configurar el reenvío de Puerto del router.**
   Esta es la etapa más importante. Configure el **"port forwarding" en su router referenciese a la IP de su camara, asi el DDNS funcionara.** Debido a que hay muchos tipos de routers en todo el mundo, es difícil mostrar pasos fijos, pero aqui hay algunos ejemplos de configuración de routers diferentes, tomelos como referencia.

TP-LINK:

(1) Iniciar sesión del router

(2) Elegir "**Forwarding**", seleccionar "**Virtual Servers**"

(3) Haga click en el botón agregar nuevo de la ventana emergente



Llenar el Service Port (**excepto puerto 80**), con la dirección IP de la cámara, luego click en Save. El Puerto y la dirección IP debe ser la misma de la cámara.

BELKIN:

(1) Iniciar sesión Del router.

(2) Elegir "**Firewall**", seleccionar "**Virtual Servers**"

(3) Introduzca el puerto (**excepto puerto 80**) y la dirección IP, luego click en SAVE.

Nota: El Puerto y la dirección IP debe ser la misma de la cámara.

DLINK:

(1) Iniciar sesión del router.

(2) Elegir "**Advanced**", seleccionar **"Virtual Servers"**

(3) Introduzca el puerto, la dirección IP, Protocolo, luego click en SAVE.

Nota: El "**puerto publico**" & "**puerto privado**" debe ser el mismo que el Puerto de la cámara, elegir el protocolo de "los dos".


D-Link
DIR-601
SETUP
ADVANCED
TOOLS
STATUS
SUPPORT
VIRTUAL SERVER
PORT FORWARDING
APPLICATION RULES
QOS ENGINE
NETWORK FILTER
ACCESS CONTROL
WEBSITE FILTER
INBOUND FILTER
FIREWALL SETTINGS
ROUTING
ADVANCED WIRELESS
ADVANCED NETWORK
IPV6
VIRTUAL SERVER
The Virtual Server option allows you to define a single public port on your router for redirection to an internal LAN IP Address and Private LAN port if required. This feature is useful for hosting online services such as FTP or Web Servers.
Save Settings
Don't Save Settings
24 — VIRTUAL SERVERS LIST
Port
Traffic Type
Name
Public Port
Protocol
Schedule
IP Address
Private Port
Inbound Filter
Helpful Hints...
Check the Application Name drop down menu for a list of predefined server types. If you select one of the predefined server types, click the arrow button next to the drop down menu to fill out the corresponding field.
You can select a computer from the list of DHCP clients in the Computer Name drop down menu, or you can manually enter the IP address of the LAN computer to which you would like to open the specified port.
Select a schedule for when the virtual server will be enabled. If you do not see the schedule you need in

Después de estos 4 pasos realizados, usted puede utilizar libremente el DDNS, comprobar el estado de DDNS de la cámara, como debajo, y obtener el enlace de DDNS para la vista a internet.

Paso: "**Login**">"**System**">"**Device Info**":

Q4: Como saber la IP WAN del dispositivo.

1. Desde internet:
   Si desea conocer la dirección IP WAN de su dispositivo, por favor vaya a http://www.whatismyip.com. Usted va a encontrar la IP actual de su dispositivo.

2. Desde el router
   Usted también puedo obtener la dirección IP WAN desde su router.

Q5: Como registrar una cuenta DDNS tercera parte?

Por ejemplo, Usted puede dirigirse a la página web de Dyndns para registrar una cuenta gratuita: http://www.dyndns.org / http://www.dyndns.com.

1. Click **Sign up FREE**.

DynDNS.com
Search
Why DynDNS.com?
Services & Pricing
Support
Sign In
Access Devices From Anywhere
Our free Dynamic DNS service lets you easily connect to your home network from anywhere. Use your personalized URL to view home security cameras, download shared files from your VPN, or even host a personal website. Don't pay for a static IP address; our software syncs your domain to your network automatically.
Sign up FREE
DNS IS SEXY
Free Domain Name
Managed DNS & Domain Name

2. Elegir **Sign Up** debajo **FREE**.

3. Siga los siguientes pasos:


My Account
Add New Hostname
Host Services
You don't currently have a Dynamic DNS Pro service in your account.
To get the full benefits of Dynamic DNS, including premium subscriber domains and other features, add Dynamic DNS Pro to your shopping cart (or try it with $1.99 monthly subscription).
Fill in a name you want
Choose dyndns.org here
Hostname:
ipcamera
dyndns.org
Wildcard:
only for DynDNS Pro users
Service Type:
Host with IP address
WebHop Redirect (URL forwarding service)
Offline Hostname
IP Address:
183.16.183.45
Click here to get the IP address
Your current location's IP address is 183.16.183.45
TTL value is 60 seconds. Edit TTL...



Luego seleccione **Add to Cart.**

4. Establecer el nombre de usuario y contraseña, de la siguiente manera:



Luego de estos ajustes que usted ha realizado, se le enviara un e-mail a su buzón de correo electrónico para activar la cuenta.

5. Por favor ingresa a tu correo electrónico. Y abra el enlace en el e-mail que lo dirigirá a la página para activar su cuenta.

Usted recibirá todos los detalles de su DDNS, su dirección IP WAN, etc.

Gracias por su atención. Por detalles de la operación, por favor, consulte la versión completa del manual del usuario de nuestras cámaras IP.